
净易® 手电动应急净水车使用指南 手动

型号：PF115B



1

把出水管接到出水口上
（按顺时针拧紧）



2

把进水管接到
手动泵进水口上

注意：请确保密封垫圈
在进水管的连接头上



3 安装滤芯及筒体
（见右下角图示）

4

关闭电动泵水管开关
（与管道平行为开，垂直为关）


5

把预滤头放入
水源（如水洼）中



6

按下箱体按钮打开后门
打开手动泵出水管开关
（与管道平行为开，垂直为关）



7

安装手柄并提压
开始净化过程

陶瓷滤芯可清洗


使用后，觉得出水速度太慢时，需要清洗滤芯：拧开筒体，用配的砂纸（也可用树叶、水草、粗砂等）清洗滤芯表面。清洗时，注意滤芯出水口朝上不要被弄脏。

注意：清洗滤芯时，一般只需清洗靠近手柄一侧的第一级两节式滤芯，清洗第一级两节式滤芯后流速增加不明显时才需要清洗第二级整体式滤芯。




滤芯安装方法

注意：滤芯旋入底座螺纹口时不要过紧，确保不会渗水即可。同样规格的滤芯安装在同一侧。



双控制膜陶瓷滤芯
（直饮滤芯,整体式）
安装在靠近出水口的一侧



微滤复合陶瓷滤芯
(初滤芯，两节式)
安装在靠近手柄的一侧


净易® 手电动应急净水车使用指南 / 电动

型号：PF115B



1

把出水管接到出水口上
（按顺时针拧紧）



2


把进水管接到
电动泵进水口上

注意：请确保密封垫圈
在进水管的连接头上




3

把预滤头放入
水源（如水洼）中




4 安装滤芯及筒体
（见手动模式右下角图示）



5

打开电动泵水管开关
（与管道平行为开，垂直为关）





6

按下箱体按钮打开后门
关闭手动泵出水管开关
（与管道平行为开，垂直为关）

7 启动电动增压泵
开始净化过程

注意：启动前先向电动
泵内灌满水，如下图所示





廣州淨易環保科技有限公司
电话：020-32058578　网址：www.pureeasy.cn