# 净易® 应急净水车使用指南

◆存储箱的轮子有固定踏板，踩下固定踏板可以固定存储箱。

◆存储箱有2个锁扣，打开存储箱时请掀起锁扣把手并逆时针旋转直至将锁扣打开。如右图所示。





◆使用一段时间后，由于滤芯表面有截留的污染物，所以表面较滑，请小心操作、注意拿稳滤芯，以防滤芯从手中滑落、损坏。

型号：PF115




1

把出水管接到出水口上

（按顺时针拧紧）



2

把进水管
接到进水口上

注意：请先从配件包中取出0型垫片
垫在进水管端部螺纹再连接，如下图






3

安装滤芯(共10支)
并拧上筒体
（见左下角图示）

注意：使用新的滤芯时，请将滤芯的透明保护膜撕掉再安装。滤芯旋入底座螺纹口时不要过紧，确保不会渗水即可。



4

安装手柄

（使用时上下提压手柄进行净化过程）



5

把进水管的预滤头
放入水源（如水注）中




使用后，觉得出水速度太慢时，请清洗滤芯：拧开筒体，用配的砂纸（没有砂纸时也可用树叶、水草、粗砂等）清洗滤芯表面。清洗时，注意滤芯出水口要朝上，不要被弄脏。



注意：使用过程中清洗滤芯时，一般只需清洗靠近手柄一侧的第一级两节式滤芯，清洗第一级两节式滤芯后流速增加不明显时才需要清洗第二级整体式滤芯。

广州净易环保科技有限公司
电话：020-32058578 网址：www.pureeasy.cn