


净易® 厨下净水器安装指南


型号：HF123A






压下筒体，同时旋转



快接方式，插入即可








初次安装： 依次安装3支滤芯→连接进、出水管到主体上→连接进水管→连接出水管

◆初次使用时或更换滤芯后，开始5分钟流出的水请倒掉不用。

◆安装滤芯时请按照说明按正确顺序安装滤芯，否则会影响净化效果。。


净易® 厨下净水器使用指南

型号：HF123A




清洗滤芯：陶瓷膜滤芯可清洗反复使用，出水太慢时请清洗滤芯。出水口朝上，用砂纸（或百洁布）清洗滤芯表面即可。

注意：清洗时不要用洗洁精等任何化学清洗剂。



再生功能滤芯：功能滤芯可再生反复使用，出水水垢增多时请用4%的食盐水浸泡1小时进行再生。

注意：因各地水质不同，水的硬度有很大差别，当再生后出水硬度没有改善或再生6次后请更换新的功能滤芯。



更换滤芯：滤芯达到使用寿命或破损时，必须更换新的滤芯。

- 使用一段时间后，滤芯表面较滑，请小心操作，注意拿稳滤芯，以防滤芯从手中滑落、损坏。
- 如果滤芯不小心摔断或摔裂，一定不能再次使用，必须更换新的滤芯。
- “1初滤滤芯”和“3直饮滤芯”是陶瓷膜滤芯，可以清洗也可以更换，但不可用食盐水进行再生；“2功能滤芯”可以用食盐水进行再生也可以更换。
- 在拆卸滤芯底座时，主体上会有少量水流出。筒体内有水，倒置或倾斜时会有水流出。在安装、清洗、再生、更换的整个过程中，请将净水器置于水盆或水槽中，以防水溅出来弄湿地板或衣物。

广州净易环保科技有限公司 020-32058578 sales@pureeasy.com www.pureeasy.cn